



彩の国 埼玉県
熊谷県土整備事務所
管内図

令和3年1月 熊谷県土整備事務所 〒300-0841 埼玉県熊谷市南熊谷500番地
電話:048-523-2777
FAX:048-523-1272
E-mail:kumagaya@kumagaya.lg.jp

記号 河川表

記号	河川名	河川種別
①	利根川	① 利根川
②	荒川	② 荒川
③	荒川	③ 荒川
④	荒川	④ 荒川
⑤	荒川	⑤ 荒川
⑥	荒川	⑥ 荒川
⑦	荒川	⑦ 荒川
⑧	荒川	⑧ 荒川
⑨	荒川	⑨ 荒川
⑩	荒川	⑩ 荒川
⑪	荒川	⑪ 荒川
⑫	荒川	⑫ 荒川
⑬	荒川	⑬ 荒川
⑭	荒川	⑭ 荒川
⑮	荒川	⑮ 荒川
⑯	荒川	⑯ 荒川
⑰	荒川	⑰ 荒川
⑱	荒川	⑱ 荒川
⑲	荒川	⑲ 荒川
⑳	荒川	⑳ 荒川
㉑	荒川	㉑ 荒川
㉒	荒川	㉒ 荒川
㉓	荒川	㉓ 荒川
㉔	荒川	㉔ 荒川
㉕	荒川	㉕ 荒川
㉖	荒川	㉖ 荒川
㉗	荒川	㉗ 荒川
㉘	荒川	㉘ 荒川
㉙	荒川	㉙ 荒川
㉚	荒川	㉚ 荒川
㉛	荒川	㉛ 荒川
㉜	荒川	㉜ 荒川
㉝	荒川	㉝ 荒川
㉞	荒川	㉞ 荒川
㉟	荒川	㉟ 荒川
㊱	荒川	㊱ 荒川
㊲	荒川	㊲ 荒川
㊳	荒川	㊳ 荒川
㊴	荒川	㊴ 荒川
㊵	荒川	㊵ 荒川
㊶	荒川	㊶ 荒川
㊷	荒川	㊷ 荒川
㊸	荒川	㊸ 荒川
㊹	荒川	㊹ 荒川
㊺	荒川	㊺ 荒川
㊻	荒川	㊻ 荒川
㊼	荒川	㊼ 荒川
㊽	荒川	㊽ 荒川
㊾	荒川	㊾ 荒川
㊿	荒川	㊿ 荒川

道路表 (単位:延長メートル)

番号	道路名	市町村別延長	実延長
01	一般国道 125号	熊谷市 109	109
02	一般国道 140号	熊谷市 1,715 行田市 7,740 群馬県 6,800	15,255
03	一般国道 254号	熊谷市 483	483
04	一般国道 407号	熊谷市 191 群馬県 6	197
	計	488	17,085
05	主要地方道		
05-01	熊谷市 小川 越え橋	熊谷市 6,912	6,912
05-02	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 153 群馬県 383	536
05-03	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,079 群馬県 2,079	4,158
05-04	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 3,117 深谷市 6,513	9,630
05-05	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 10,008 群馬県 4,300	14,308
05-06	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 6,082	6,082
05-07	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 3,070 深谷市 965	4,035
05-08	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 1,002	1,002
05-09	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 10,084 深谷市 664	10,748
05-10	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,387 深谷市 1,708	4,095
05-11	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 4,842 深谷市 3,589 深谷市 5,699	14,130
05-12	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 1,072	1,072
05-13	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,542	2,542
05-14	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 11,564	11,564
05-15	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 225	225
	計	118,000	122,743
06	一般道		
127	深谷 飯塚 熊谷	熊谷市 2,366 深谷市 4,756	7,122
128	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 4,616	4,616
130	小川 本郷 熊谷	熊谷市 2,087 深谷市 1,956	4,043
139	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 367	367
141	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 207	207
155	上志保 熊谷 熊谷	熊谷市 4,226	4,226
173	上志保 熊谷 熊谷	熊谷市 2,074 深谷市 10	2,084
175	小川 本郷 熊谷	熊谷市 1,725 深谷市 2,252	3,977
176	北河原 熊谷 熊谷	熊谷市 607	607
184	本郷 小川 熊谷	熊谷市 1,126 深谷市 1,244 行田市 168	2,538
190	深谷 飯塚 熊谷	熊谷市 229	229
200	上志保 熊谷 熊谷	熊谷市 307	307
202	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 629	629
203	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 43	43
207	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 1,726	1,726
208	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 265	265
209	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,680 深谷市 1,008	3,688
203	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,000 深谷市 4,756	6,756
264	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,720 深谷市 3,387	6,107
265	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 3,382 深谷市 3,000	6,382
274	熊谷市 小川 熊谷	熊谷市 3,862	3,862
275	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,002	2,002
279	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 10,620	10,620
294	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 4,239	4,239
296	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 632 深谷市 913	1,545
301	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 1,342	1,342
303	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 3,000	3,000
307	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 2,413	2,413
341	本郷 熊谷 熊谷	熊谷市 581	581
345	小川 本郷 熊谷	熊谷市 969	969
349	本郷 熊谷 熊谷	熊谷市 336	336
352	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 1,581	1,581
353	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 3,896	3,896
355	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 4,654	4,654
356	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 3,630	3,630
357	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 1,262	1,262
359	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 1,847	1,847
362	上志保 熊谷 熊谷	熊谷市 603	603
365	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 4,857	4,857
416	熊谷市 深谷 熊谷	熊谷市 11,416 深谷市 6,545	17,961
	計	428,000	177,234
	合計	518,000	518,000

道路表 (単位:延長メートル)

番号	道路名	市町村別延長	実延長
01	一般国道 17号	熊谷市 1,250 深谷市 1,250	2,500
	熊谷市 1,140	1,140	
	深谷市 1,460	1,460	
	上志保 210	210	
	計	5,560	

